


## FALLAS COMUNES EN LAVADORAS AUTOMATICAS LG:

### FALLA 3:

#### LAVADORA NO CONTROLA NIVEL DE AGUA Y EL AGUA SE DESBORDA DE TINA DE LAVADORA:

- Esto sucede porque presostato está defectuoso, debemos retirarlo de su lugar con cuidado y cambiarlo por uno nuevo.
- El presostato tiene una manguerita la cual está unido a tina de lavadora, hay que retirar el seguro que los une, el seguro se encuentra al otro extremo de cuerpo de presostato.....



Consultas a  
---edwin.hl@hotmail.com

